

LÄS DET HÄR INNAN NI BÖRJAR TAPETSERÄ

Omsorgsfullt underarbete är grunden för ett lyckat resultat. Här följer några enkla råd för hur olika underlag ska förbehandlas.

FÖRBEREDELSE

Grundregeln är alltid att väggen ska vara torr, jämn och väl förankrad, dvs att underlaget inte har bubblor eller lösa bitar mot bakomliggande material. Bryt strömmen i rummet och montera ner strömbrytare och vägguttag.

1. Kontrollera att rullarna är felfria och att rullarna har samma trycknr/färgbad. Målaren/kunden är skyldig att kontrollera våder och rullar innan uppsättning. Kontrollera att mönstret blir rättvänt. Gå gärna in på midbec.se för att se åt vilket håll mönstret ska sitta. Läs på tapetetiketten gällande mönsterpassning. Målaren rådgör med kunden.

2. Sugande underlag som exempelvis gipsskivor förlimmas och/eller grundmålas. Hela väggen ska ha samma nyans i lämplig grundfärg så inte spackelskarvar eller annat i underlaget lyser igenom.

3. Målade och grundmålade ytor skall slipas lätt och tvättas med målartvätt eller dylikt. Torka av väl med rent vatten innan tapetsering.

4. Arbetstemperaturen får inte vara kallare än +18 °C. På kalla och fuktiga ytor är det stor risk att blåsor uppstår, då det tar för lång tid för limmet att torka.

5. Om tapeten är mönstrad och inte stämmer hela vägen från golv till tak några mm är detta inget ovanligt. Det viktigaste är då att passa in mönstret så det stämmer i ögonhöjd, på så sätt uppfattar man inte den lilla förskjutningen av mönstret, upptill och nedtill.

TAPETER MED STARKA FÄRGER OCH KÄNSLIGA YTOR

Det händer mycket inom tapetmodet, nya spännande mönster, material och starka färger. Detta medför att det blir mycket viktigt hur man hanterar tapeten vid uppsättning. Med rätt behandling av dessa tapeter får man en unik och vacker vägg.

När en tapet med mycket tryckfärg skall sättas upp måste tapetborste eller annat mjukt verktyg användas. Skarvarna trycks till mycket lätt för att undvika att lim kommer på framsidan. Skulle detta hända, torkar man försiktigt med en blöt tvättsvamp/cellulosasvamp för att få bort överflödigt lim. Använd inte textiltrasor, wettexduk eller annat, då dessa skapar friktion likt ett sandpapper och förstör tapeten, följden blir att tryckfärgen släpper och det blir ljusare/blankare skarvar. Grövre tapeter kan vara ännu känsligare då topparna (präglingen) nöts bort vid fel hantering när tapeten är fuktig.

Vid minsta tveksamhet rörande underlaget m.m. avbryt omedelbart och rådfråga butiken.

UPPSÄTTNINGSANVISNINGAR - NON WOVEN-TAPETER



1. Grundmåla alltid med lämplig grundfärg. Hela väggen ska ha samma nyans så inte spackelskarvar eller annat i underlaget lyser igenom. Sugande underlag som exempelvis gipsskivor förlimmas och/eller grundmålas. Målade och grundmålade ytor skall slipas lätt och tvättas med målartvätt eller dylikt. Torka av väl med rent vatten innan tapetsering.
2. Se till att alla våder tapetseras i rätt riktning. Om vådvändning  krävs är detta markerat på rullens etikett eller på lös lapp i rullen. Vid osäkerhet, kontakta butiken. Vanligtvis rullas tapeter som kräver mönsterpass nerifrån och upp. Om så inte är fallet får man rulla om tapetrullen.
3. Limma med pensel vid tak och golvlistor och rolla limmet på väggen, 2-3 våders bredd (1-1,5m) i taget. Lagom mängd lim är när du kan "rita" med fingrarna i limmet, utan att det droppar eller rinner.
4. Tryck fast tapeten upptill och kontrollera att tapeten är i lod, det vill säga rak. Om tapeten skulle hamna snett, lossa på hela våden och börja om. Arbeta uppifrån och ner med ett tapetverktyg. Se till att alla luftblåsor är borta. Undvik att pressa så lim pressas ut på tapetens framsida. Får du trots allt lim på framsidan ska det genast torkas av med en ren och blöt tvättsvamp/cellulosasvamp. Skär av vid golvlisten. Använd vasst rakblad och byt dessa ofta.
5. Sätt upp nästa våd kant-i-kant. Styr våden i rätt läge utan att dra i vådens kant.
6. Efter uppsättning av 2-3 våder ska resultatet kontrolleras så att inte färgskillnader eller andra fel uppstått.
7. Vädra och håll normal rumstemperatur så tapeten får torka ordentligt.

SYMBOLER



Avtorkbar



Ingen passning



Spaltbar



Tvättbar



Rak passning



Fullständigt
avdragbar



Högtvättbar



Förskjuten
passning



Mönsterhöjd




Tvättbar med
borste



God ljusäkthet



Varannan
våd vändes



Limma väggen



Mycket god
ljusäkthet



Våt nedtagbar

VID EVENTUELLA REKLAMATIONER

Vid eventuella reklamationer måste alla rulletiketter och prover på den felaktiga tapeten bifogas. Uppsatta rullar är godkända rullar och kan inte reklameras.

Avbryt genast uppsättningen om materialfel upptäcks.

Om ni anlitar en auktoriserad fackman är detta extra viktigt då arbetstid för uppsatta våder som är felaktiga inte krediteras.

LIMREKOMMENDATIONER

Non-woven tapet

Använd alltid färdigblandat non-woven lim med >20% torrhalt, STB-kod ▲▲▲
Rolla ett jämnt lager med lim.

OBS! Vi rekommenderar att man inte använder s.k. kombinationslim till några av våra tapeter.

ANSVAR

Uppsättningsanvisningar ska överlämnas av butik i samband med tapetleveransen. Blåsbildning, kantresning och glipor i skarvarna beror inte på tapeten utan har med limmängd, underlag och uppsättning att göra. Skador i färg och papper, tryckfel, misspass och liknande ersätts med motsvarande mängd felfri vara mot uppvisande av rulletiketter och felaktig vara. Midbecs ansvar omfattar inte måleri- och tapetseringskostnader eller kostnader för tidsförlust och annan indirekt skada.

STB-KODER

●	Pulverklistor baserat på stärkelse
●●●●	Pulverklistor baserat på metylcellulosa med PVAC
■	Stärkelsebaserat färdigblandat lim med eller utan PVAC-förstärkning
▲	Färdigblandat vävlim med <20% torrhalt
▲▲▲	Färgblandat non-wovenlim

VERKTYG SOM BEHÖVS

Hink med rent vatten, tvättsvamp/cellulosasvamp

Tumstock, vattenpass eller lod

Roller, pensel

Sax

Sockelkniv eller tapetkniv, tapetverktyg

Blyertspenna



midbec
WALLPAPERS